

Montageanleitung

Feuerschale ÄTNA



Inhalt

Symbolerklärung	3
WARNUNG	3
INFO	3
Allgemeines	3
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	3
Sicherheitshinweise	4
Allgemeine Hinweise	5
Gewährleistung	5
Lieferumfang	6
Montage	7

Symbolerklärung



WARNUNG

Das Warn-Symbol weist Sie auf Gefahren hin, bei denen Unfälle oder Beschädigungen auftreten können. Bevor Sie den entsprechenden Montageschritt ausführen, lesen Sie den entsprechenden Hinweis neben dem Symbol.



INFO

Das Info-Symbol gibt Ihnen wichtige Hinweise und weist Sie auf Probleme während des Montagevorganges hin. Beachten Sie diese, bevor der entsprechende Montageschritt durchgeführt wird, um Probleme zu verstehen und vermeiden zu können.

Allgemeines

Die Montageanleitung gehört zu der Feuerschale: Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Verwendung. Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig vor der Inbetriebnahme der Feuerschale durch und bewahren Sie diese sorgsam auf. Benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Sollten Sie die Feuerschale an Dritte weitergeben, ist diese Montageanleitung mit zu überreichen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet. Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.



Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie alle Sicherheitshinweise. Es ist äußerst wichtig die Informationen und Hinweise zu befolgen. **Das nicht befolgen der Anleitungen kann zu schwerwiegenden Folgen führen oder sogar zum Tod.** Deshalb bitten wir Sie eindringlich, sich mit den folgenden Inhalten vertraut zu machen.

- Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produktes und aller Teile. Montieren Sie das Produkt keinesfalls, wenn der Lieferumfang nicht vollständig ist.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von offenem Feuer auf.
- Tragen Sie beim Aufstellen Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe.
- Vorsicht! Metallteile können spitz und scharfkantig sein.
- Auf Sichtschutzwände können erhebliche Windkräfte und andere Kräfte wirken. Die Sichtschutzwand ist daher ausreichend gegen Kippen und Umfallen zu sichern.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor.
- Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen die Befestigung.
- Halten Sie Kinder und Haustiere von der Feuerschale fern, wenn diese in Betrieb ist.
- Lassen Sie das Feuer niemals unbeaufsichtigt.
- **GEFAHR** einer Kohlenmonoxid-Vergiftung- die Feuerschale darf **NIEMALS** in geschlossenen Räumen betrieben werden.
- **BRANDGEFAHR** – es kann zu einem Funkenflug kommen.
- **WARUNG** – Verwenden Sie **KEIN** Benzin, Spiritus, Feuerzeugbenzin, Alkohol oder andere Chemikalien für die Befuerung. Eine zu schnelle Temperaturerhöhung kann die Feuerschale beschädigen.
- Verwenden Sie die Feuerschale nicht auf Terrassendielen oder anderen brennbaren Oberflächen wie trockenem Gras, Sägespänen, Blättern oder dekorativer Rinde.
- Stellen Sie sicher, dass die Feuerschale mit einem Abstand von mindestens 2m entfernt von brennbaren Gegenständen positioniert wird.
- Verwenden Sie die Feuerschale nicht als Heizung.
- **ACHTUNG** – Das Produkt wird sehr heiß.
- Verwenden Sie immer hitzebeständige Handschuhe während des Gebrauchs und beim Hinzufügen von Feuerungsmaterial.



Gefahr für Kinder

Bitte beachten Sie alle Gefahren für Kinder.

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickenungsgefahr. Halten Sie Kinder vom Produkt fern.
- Halten Sie Kinder während der Montage des Produktes vom Aufbauort fern. Der Lieferumfang enthält Teile, welche zu schlimmen Verletzungen führen können.
- Kippgefahr! Die Feuerschale ist kein Kinderspielzeug, keine Kletterwand oder Sportgerät. Die Feuerschale kann Umfallen, die Folge dessen kann der Tod sein.
- Stellen Sie das Produkt **nicht** direkt oder in unmittelbarer Nähe eines Spielbereiches auf.



Allgemeine Hinweise

Bitte beachten Sie alle allgemeinen Hinweise.

Montieren Sie das Produkt gemäß den Abbildungen. Achten Sie darauf, dass das Produkt nur von fachkundigen Personen montiert wird.

Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest miteinander verbunden sind und überprüfen Sie alle Verbindungsstellen auf Stabilität.



WICHTIG- Die Feuerschale ist nur für die Verwendung im Freien bestimmt. Verwenden Sie die Feuerschale nicht in geschlossenen Räumen.

Gewährleistung

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungs- und Gewährleistungsrechte ab Kaufdatum. Im Fall von Mängeln an diesem Produkt wenden Sie sich bitte schriftlich an den Hersteller:


Home Deluxe GmbH
Schanzweg 2
32312 Lübbecke
Deutschland
info@homedeluxe.de

Reklamationen, die aufgrund unsachgemäßer Montage oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Modell: Feuerschale ÄTNA

Lieferumfang

Nr.	Menge
1	1
2	1
3	1
4	1
5	2



Montage

1. Verbinden Sie Teil 2 mit Teil 1. Wiederholen Sie den Vorgang und kombinieren Sie Teil 3 mit Teil 1 (Siehe Abbildung 1).
2. Setzen Sie Teil 4 in die Feuerschale (Siehe Abbildung 1).
3. Verschrauben Sie zuletzt die Feuerschale, jeweils an beiden Seiten mit Teil 5.




Abbildung 1