


BEDIENUNGSANLEITUNG

Side Stepper

DE



sportplus₊

SP-MSP-008-B

Sehr geehrte Kundin
Sehr geehrter Kunde,

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen SportPlus Produkt und sind überzeugt, dass Sie mit diesem Produkt zufrieden sein werden.

Um eine stets optimale Funktion und Leistungsbereitschaft Ihres Produktes zu gewährleisten, haben wir eine Bitte an Sie:

Bevor Sie das Produkt das erste Mal benutzen, lesen Sie sich bitte die folgende Bedienungsanleitung sorgfältig durch!

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie das Produkt nur wie in der Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Falls Sie das Produkt einmal an eine andere Person weitergeben möchten, legen Sie bitte diese Bedienungsanleitung immer mit dazu.

INHALT

1. TECHNISCHE DATEN 2

2.  SICHERHEITSHINWEISE 3

3. HINWEISE ZUR MONTAGE 5

4. MONTAGEANLEITUNG 11

5. BEDIENUNG DES PRODUKTS 6

5B. BEDIENUNG DES COMPUTERS 12

6. TRAININGSTIPS 13

7. EXPLOSIONSZEICHNUNG 16

8. TEILELISTE 17

9. WARTUNG, REINIGUNG UND PFLEGE 18

10. ENTSORGUNGSHINWEISE 18

11. REKLAMATIONEN & GEWÄHRLEISTUNGEN 18

1. TECHNISCHE DATEN

Spezifikationen des Produkts

- Maße (LxBxH): 48 x 52 x 131 cm
- Gesamtgewicht: 13,5 kg
- Bremssystem: geschwindigkeitsunabhängig
- Schrittbewegung: abhängig
- Klasse: H.C.
- Max. Gewicht des Benutzers: 100 kg

Spezifikationen des Computers

- Anzahl der Batterien: 1
- Batterietyp: LR06 AA Mignon / 1,5 V

2. SICHERHEITSHINWEISE

VERWENDUNGSZWECK

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug, sondern ein Sportgerät und darf nur bestimmungsgemäß verwendet werden.
- Das Produkt ist für die Nutzung im häuslichen Bereich konzipiert und nicht für medizinische, therapeutische oder gewerbliche Zwecke geeignet
- Jegliche andere Verwendung ist unzulässig und möglicherweise gefährlich. Der Hersteller kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch verursacht wurden.
- Dieses Produkt muss von einem Erwachsenen aufgebaut werden.
- Dieses Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch konstruiert. Die Benutzung des Produktes erfordert bestimmte Fähigkeiten und Kenntnisse. Setzen Sie es nur altersgerecht ein.
- Das Produkt stärkt bei regelmäßigem Training das Herz-Kreislaufsystem, trainiert Waden, Oberschenkel und Gesäß.
- Das höchstzulässige Gewicht auf diesem Produkt beträgt 100 kg.

GEFAHR FÜR KINDER

- Achten Sie darauf, dass das Verpackungsmaterial nicht in Kinderhände gelangt. Es besteht Erstickungsgefahr!
- Eltern und andere Aufsichtspersonen sollten sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, da aufgrund des natürlichen Spieltriebes und der Experimentierfreudigkeit der Kinder mit Situationen zu rechnen ist, für die dieses Produkt nicht gebaut ist.
- Kinder erkennen nicht die Gefahr, die von diesem Produkt ausgehen kann. Halten Sie Kinder daher fern von diesem Produkt. Das Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie das Produkt an einem Ort auf, der für Kinder und Haustiere unzugänglich ist.
- Wenn das Produkt von einem Kind benutzt wird, lassen Sie es mit dem Produkt nicht unbeaufsichtigt. Nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen am Produkt selber vor und beaufsichtigen Sie den Übungsablauf.

2. SICHERHEITSHINWEISE

VORSICHT - VERLETZUNGSGEFAHR

- Benutzen Sie kein beschädigtes oder defektes Produkt. Wenden Sie sich in diesem Fall an eine Fachwerkstatt oder unser Service Center.
- Prüfen Sie das Produkt vor jeder Benutzung auf einwandfreien Zustand. Defekte Teile müssen sofort ausgetauscht werden, da sonst Funktion und Sicherheit beeinträchtigt werden.
- Sorgen Sie dafür, dass nie mehr als eine Person gleichzeitig das Produkt benutzt.
- Benutzen Sie das Produkt immer auf einem ebenen, rutschfesten, waagerechten und soliden Untergrund. Benutzen Sie es nie in der Nähe von Wasser und halten Sie aus Sicherheitsgründen rund um das Produkt einen ausreichenden Freiraum von mindestens 1 Meter ein. Achten Sie darauf, dass Ihre Arme und Beine nicht in die Nähe von beweglichen Teilen kommen. Stecken Sie keine Materialien in bestehende Öffnungen des Produktes.

VORSICHT – PRODUKTSCHÄDEN

- Überprüfen Sie das Produkt vor und nach Gebrauch auf Schäden und Verschleißspuren. Nehmen Sie keine baulichen Veränderungen vor! Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit nur Original-Ersatzteile.
- Lassen Sie Reparaturen nur in einer Fachwerkstatt oder von ähnlich qualifizierten Personen durchführen – durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Benutzen Sie dieses Produkt ausschließlich für die Zwecke, die in der Bedienungsanleitung beschrieben werden.
- Schützen Sie das Produkt vor Wasserspritzern, Feuchtigkeit, hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung.


HINWEISE ZUM UMGANG MIT BATTERIEN

- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie Batterien deshalb für Kinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Entnehmen Sie Batterien, wenn diese verbraucht sind oder Sie das Produkt länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinander genommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden. Es besteht **EXPLOSIONSGEFAHR!**
- Achten Sie beim Einsetzen von Batterien auf die richtige Polung (+) und (-). Ersetzen Sie stets alle Batterien durch neue, verwenden Sie nicht alte und neue Batterien oder Batterien verschiedenen Typs gemeinsam!
- Verwenden Sie vorzugsweise Alkali-Batterien, da diese von längerer Lebensdauer sind als herkömmliche Zink-Kohle-Batterien.
- Ein Batteriewechsel wird notwendig, sobald die Anzeige schwächer wird oder vollständig verblasst.

3. HINWEISE ZUR MONTAGE

- Die Montage des Produkts muss sorgfältig und von einer erwachsenen Person vorgenommen werden. Nehmen Sie im Zweifelsfall die Hilfe einer weiteren, technisch versierten Person in Anspruch.
- Bevor Sie mit dem Zusammenbau des Produkts beginnen, lesen Sie die Aufbauschritte sorgfältig durch und sehen Sie sich die Bauzeichnung an.
- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und legen dann die einzelnen Teile auf eine freie Fläche. Dieses verschafft Ihnen einen Überblick und erleichtert das Zusammenbauen. Schützen Sie die Aufbaufäche durch eine Unterlage vor Verschmutzen bzw. Verkratzen.
- Überprüfen Sie nun anhand der Teileliste, ob alle Bauteile vorhanden sind. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial erst nach abgeschlossener Montage.
- Beachten Sie, dass bei der Benutzung von Werkzeug und bei handwerklichen Tätigkeiten immer eine mögliche Verletzungsgefahr besteht. Gehen Sie daher sorgfältig und umsichtig bei der Montage des Produkts vor.
- Sorgen Sie für eine gefahrenfreie Arbeitsumgebung, lassen Sie z.B. kein Werkzeug umherliegen. Deponieren Sie Verpackungsmaterial so, dass keine Gefahren davon ausgehen können. Folien oder Kunststofftüten bergen eine Erstickungsgefahr für Kinder!
- Nachdem Sie das Produkt gemäß der Bedienungsanleitung aufgebaut haben, vergewissern Sie sich, dass sämtliche Schrauben, Bolzen und Muttern richtig angebracht und festgezogen sind.
- Legen Sie gegebenenfalls zum Schutz Ihres Fußbodens eine Schutzmatte (nicht im Lieferumfang enthalten) unter das Produkt, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass z.B. GummifüÙe spuren hinterlassen.

4. MONTAGEANLEITUNG





13: Computer	9 : Pedale
40: Handgriff	20: Stoßdämpfer
41: Oberes Rohr	1: Basis
42: Unteres Rohr	19: Drehknopf

Der Side Stepper ist von uns so konstruiert worden, dass er leicht zusammenzubauen und zu benutzen ist.

WICHTIG: Alle Teile auspacken und auf Schäden überprüfen.

4. MONTAGEANLEITUNG






SCHRITT 1 A:

- Die zwei Standfüße (39) in die Enden des hinteren Stabilisators an der Basis (1) stecken. Befestigen Sie die Standfüße mit jeweils einer Schraube (30).


SCHRITT 1 B:

- Befestigen Sie die Standfüße mit jeweils einer Schraube.




SCHRITT 2:

- Befestigen Sie das obere Rohr (41) an dem unteren Rohr (42) und sichern Sie die Verbindung mit Unterlegscheiben (44) und 2 Schrauben (43) sowie mit 1 Mutter (35) und 1 Gewindeschraube (45)
- Werkzeug: Inbusschlüssel (50) und Maulschlüssel (49).





SCHRITT 3:

- Führen Sie das Computerkabel (48) von Oben durch das Rohr.
- Männlicher Steckkontakt voran.




SCHRITT 4:

- Verbinden Sie das männliche Ende des Computerkabels (48) mit dem weiblichen Anschluss in der Basis (1).




SCHRITT 5:

- Stecken Sie das untere Rohr (42) in die Basis und sichern Sie die Verbindung mit 4 Unterlegscheiben (44) und 4 Schrauben (43).
- Werkzeug:
Inbusschlüssel (50).




SCHRITT 6:

- Drehen Sie den Drehknopf (19) in die vorgesehene Aufnahme an der Vorderseite der Basis (1).




SCHRITT 7 A:

- Befestigen Sie den Handgriff (40) an dem Oberen Rohr (41) mit 2 Unterlegscheiben (47) und 2 Schrauben (43).
- Werkzeug: Inbusschlüssel (50).




SCHRITT 7 B:

- Setzen Sie die Plastik-Abdeckung (38) auf die Handgriff-Halterung.



SCHRITT 8 A:

- Führen Sie das Computersensor-Kabel (48) in die Computer-Halterung (17). Schieben Sie die Computer-Halterung auf das obere Rohr (41) und drücken Sie es nach unten.



SCHRITT 8 B:

- Verbinden Sie das Computersensor-Kabel (48) mit dem Computer-Kabel (13).



SCHRITT 8 C:

- Stecken Sie den Computer (13) auf die Computer-Halterung (17).

5. BEDIENUNG DES PRODUKTS

Erste Schritte

WICHTIG: Den Stepper auf eine waagerechte, ebene und stabile Fläche stellen. Es wird empfohlen einen rechteckigen Teppich oder Gummiunterlage unter den Side Stepper zu legen. Dies schont den Fußboden, besonders nach Gebrauch über eine längere Zeit. Um das Gerät herum muss ein Abstand von mindestens 2,5 Metern zu den äußeren Maßen des Gerätes eingehalten werden.

Steighöhe einstellen:

Drehknopf


Die Steighöhe lässt sich durch Drehen des Einstellrades verändern. Je höher die Steighöhe, desto größer der Schwierigkeitsgrad.

Nach rechts drehen - höherer Steighöhe

Nach links drehen - niedrigerer Steighöhe

BEMERKUNG! Ist die Steighöhe zu gering eingestellt, erhält der Computer kein korrektes Signal und zählt nicht!

5B. BEDIENUNG DES COMPUTERS



Ein- und Ausschalten

Der Computer schaltet sich automatisch ein, sobald Sie mit dem Training beginnen. Wird das Training unterbrochen oder beendet, schaltet sich der Computer nach ca. 4 Minuten automatisch aus. Die bis dahin ermittelten und angezeigten Werte gehen verloren.

Anzeigen im Display

SCHRITTE: Anzeige aller gemachten Schritte.

ZEIT: Anzeige der bereits trainierten Zeit in Minuten und Sekunden.

KALORIEN: Verbrauchte Energie in Kalorien (ungefähre Angabe).

SCHRITTE/ MINUTE: Schritt-Anzahl, die Sie bei diesem Tempo innerhalb einer Minute schaffen würden.

SCAN: Alle Anzeigen werden nacheinander für einige Sekunden angezeigt.

Funktionstasten

MODUS: Drücken Sie die Taste ggf. mehrmals, um zur gewünschten Anzeige zu gelangen. Der Pfeil im Display zeigt an, welche Werte gerade angegeben werden.

RESET: Drücken Sie die Taste, wenn Sie die Anzeige während des Gebrauchs auf Null zurücksetzen möchten.

Beachten Sie Folgendes:

- Die Anzeige **SCHRITTE** (Anzeige aller gemachten Schritte) im oberen Teil des Displays wird ständig angezeigt und kann nicht ausgeblendet oder verändert werden.
- Im unteren Teil des Displays können Sie mit Hilfe der Funktionstaste **MODUS** zwischen verschiedenen Anzeigen wählen.
- Wenn Sie das Training unterbrechen, erscheint in der linken, oberen Display-Ecke die Anzeige: **STOP**.

6. TRAININGSTIPPS

Wichtige Hinweise zum Training


- Bevor Sie mit dem Training beginnen, konsultieren Sie Ihren Arzt. Fragen Sie ihn, in welchem Umfang ein Training für Sie angemessen ist. Falsches oder übermäßiges Training kann zu Gesundheitsschäden führen.
- Vermeiden Sie eine Überbelastung Ihres Körpers. Trainieren Sie nicht, wenn Sie müde oder erschöpft sind. Wenn Sie es nicht gewohnt sind, sich körperlich zu betätigen, beginnen Sie anfangs langsam.
- Beenden Sie die Übungen sofort, wenn Sie Schmerzen oder Beschwerden bemerken.
- Nehmen Sie 30 Minuten vor und nach dem Training keine Nahrung zu sich.
- Achten Sie während des Trainings auf eine gleichmäßige und ruhige Atmung.
- Um Verletzungen zu vermeiden, beginnen Sie das Training mit Aufwärmübungen und hören Sie mit einer Cool-Down-Phase wieder auf. Nutzen Sie dazu die Übungen, die in dieser Anleitung beschrieben werden. Ergänzend können auch Übungen aus einschlägiger Literatur entnommen werden.
- Achten Sie darauf, dass Sie während des Trainings genügend trinken. Bedenken Sie, dass die empfohlene Trinkmenge von ca. 2 Liter pro Tag durch körperliche Belastung erhöht wird. Die Flüssigkeit, die Sie zu sich nehmen, sollte Zimmertemperatur haben.
- Benutzen Sie das Produkt nur mit Sportkleidung und geeigneten Schuhen, die über eine rutschfeste Sohle verfügen. Vermeiden Sie weite Kleidung, die sich in den beweglichen Teilen des Produkts verfangen könnten.

Aufwärmübungen / Stretching / Cool-down

Ein erfolgreiches Training beginnt mit Aufwärmübungen und endet mit Übungen zum Abkühlen und Entspannen. Die Aufwärmübungen bereiten Ihren Körper auf die folgenden Beanspruchungen vor. Die Abwärm- / Entspannungsphase nach dem Training sorgt dafür, dass Sie keine Muskelbeschwerden bekommen und Muskelkater vermieden wird. Nachfolgend finden Sie eine Anleitung für Stretchingübungen zum Aufwärmen und Abkühlen. Achten Sie dabei auf folgende Punkte:

- Wärmen Sie jede Muskelgruppe für etwa 5 bis 10 Minuten sorgfältig auf, die Sie im darauffolgenden Training beanspruchen. Die Stretchingübungen sind richtig ausgeführt, wenn Sie in dem entsprechenden Muskel eine angenehme Spannung spüren.
- Geschwindigkeit spielt bei den Stretching-Übungen keine Rolle. Schnelle und ruckartige Bewegungen sind zu vermeiden.


6. TRAININGSTIPPS



ÜBUNGEN FÜR DEN NACKEN


Neigen Sie Ihren Kopf nach rechts, und fühlen Sie die Spannung in Ihrem Nacken. Langsam im Halbkreis senken Sie Ihren Kopf bis zur Brust und drehen dann Ihren Kopf bis zur linken Seite. Dort fühlen Sie wieder die angenehme Spannung im Nacken.

Dieses können Sie mehrmals abwechselnd wiederholen.




ÜBUNGEN FÜR DIE SCHULTERPARTIE

Ziehen Sie abwechselnd die linke und die rechte Schulter hoch oder beide Schultern gleichzeitig.



STRECKÜBUNGEN MIT DEN ARMEN

Strecken Sie abwechselnd den linken und den rechten Arm Richtung Decke. Fühlen Sie die Spannung in Ihrer rechten und linken Seite. Wiederholen Sie diese Übung mehrmals.



ÜBUNGEN FÜR DIE OBERSCHENKEL


Stützen Sie eine Hand an der Wand ab, reichen Sie zu Ihrem Fuß nach hinten und ziehen Sie den rechten bzw. linken Fuß so nah wie möglich an Ihr Gesäß. Spüren Sie dabei eine angenehme Spannung in Ihrem vorderen Oberschenkel. Halten Sie diese Position wenn möglich 30 Sekunden und wiederholen Sie diese Übung 2 Mal pro Bein.

6. TRAININGSTIPPS




INNENSEITE OBERSCHENKEL

Setzen Sie sich auf den Boden, und legen Sie Ihre Füße so aneinander, dass Ihre Knie nach außen zeigen. Ziehen Sie Ihre Füße so nah wie möglich an Ihre Leisten. Drücken Sie die Knie nun vorsichtig nach unten. Halten Sie diese Position wenn möglich 30-40 Sekunden.




ZEHEN BERÜHREN

Beugen Sie Ihren Rumpf langsam nach vorne, und versuchen Sie, mit den Händen die Füße zu berühren. Reichen Sie so weit wie möglich zu Ihren Zehen hinunter. Halten Sie diese Position möglichst 20-30 Sekunden.



ÜBUNGEN FÜR DIE KNIESEHNEN


Setzen Sie sich auf den Boden, und strecken Sie Ihr rechtes Bein aus. Winkeln Sie Ihr linkes Bein an, und legen Sie Ihren Fuß an den rechten Oberschenkel. Versuchen Sie nun mit dem rechten Arm Ihren rechten Fuß zu erreichen. Halten Sie diese Position möglichst 30-40 Sekunden.



ÜBUNGEN FÜR DIE WADEN / ACHILLESSEHNE

Legen Sie beide Hände an die Wand, und stützen Sie sich mit Ihrem ganzen Körper ab. Stellen Sie abwechselnd das linke und das rechte Bein nach hinten. Dabei wird das hintere Bein gedehnt. Halten Sie diese Position möglichst 30-40 Sekunden.

7. Explosionszeichnung



8. TEILELISTE

Teil-Nr.	BESCHREIBUNG	Anz.	Teil Nr.	BESCHREIBUNG	Anz.
1	Basis	1	26	Gewindeschraube (M8x40)	4
2	Pedalstange links	1	27	Gewindeschraube (M8x30)	4
3	Pedalstange rechts	1	28	Gewindeschraube (M8x50)	4
4	U-Verbindungsstück	1	29	Schraube (5x12)	1
5	T-Abdeckung	1	30	Schraube (5x16)	4
6	Flat Steel Bar	1	31	Schraube (5x10)	2
7	Verbindungsstück	2	32	Unterlegscheibe (Φ5.5)	1
8	Plastik Hülse	4	33	Unterlegscheibe (Φ12.5)	2
9	Pedale	2	34	Unterlegscheibe (Φ8.5)	24
10	Gummi-Stopper	2	35	Mutter (M8)	13
11	Plastik Abdeckung	2	36	Mutter (M8)	1
12	Plastic Hülse	1	37	Federring	2
13	Computer	1	38	Plastik-Abdeckung	1
14	Plastik Abdeckung	2	39	Standfuss	2
15	Plastik Abdeckung	1	40	Handgriff	1
16	Plastik - Unterlegscheibe (Φ12)	1	41	Oberes Rohr	1
17	Computer Halterung	1	42	Unteres Rohr	1
18	Plastic-Unterlegscheibe (Φ8.5)	12	43	Gewindeschraube (M8x25)	8
19	Dreh-Knauf	1	44	Unterlegscheibe (Φ8.5)	7
20	Hydraulik-Zylinder	2	45	Gewindeschraube (M8x55)v	1
21	Plastic Hülse	1	46	Unterlegscheibe (Φ19.5)	4
22	Sensor	1	47	Unterlegscheibe (Φ8.5)	2
23	Plastik Abdeckung	2	48	Inbusschlüssel	1
24	Magnet	1	49	Maulschlüssel	1
25	Gewindeschraube (M12x80)	1	50	Computer Sensor Kabel	2

9. WARTUNG, REINIGUNG UND PFLEGE

- Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem leicht angefeuchteten Tuch unter Einsatz eines milden Reinigers.
- Sollten Teile beschädigt sein oder scharfe Ecken und Kanten entstanden sein, darf das Produkt nicht mehr verwendet werden! Nehmen Sie im Zweifel mit unserem Service Kontakt auf.
- Lagern Sie das Produkt an einem sicheren, witterungsgeschützten Ort, sodass es nicht beschädigt werden kann oder Personen verletzen kann.

10. ENTSORGUNGSHINWEISE



Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe und können wieder verwendet werden. Trennen Sie die Verpackungen sortenrein und führen Sie diese im Interesse der Umwelt einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu. Nähere Informationen erhalten Sie auch bei Ihrer zuständigen Verwaltung.

11. REKLAMATIONEN & GEWÄHRLEISTUNGEN

Bei technischen Fragen, Informationen zu unseren Produkten und für Ersatzteilbestellungen steht Ihnen unser Service-Team wie folgt zur Verfügung: .

Servicezeit: Montag bis Freitag, 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Servicehotline: +49 (0)40 - 780 896 – 34* oder +49 (0) 700 - 77 67 87 587**

E-Mail: Service@SportPlus.org

URL: <http://www.SportPlus.org>

*Nationales Festnetz, Gesprächsgebühren sind von Ihrem Telefonanbieter / Ihrem Telefonvertrag abhängig.

**Gesprächsgebühren sind von Ihrem Telefonanbieter / Ihrem Telefonvertrag abhängig und können je nach Telefonanbieter variieren. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber / Ihrem Telefonanbieter nach den geltenden Konditionen

Bitte achten Sie darauf, dass Sie hierzu folgende Informationen zur Hand haben:

- Bedienungsanleitung
- Modellnummer (diese befindet sich auf dem Deckblatt dieser Anleitung)
- Beschreibung der Zubehörteile
- Zubehörnummer
- Kaufbeleg mit Kaufdatum

WICHTIGER HINWEIS

Bitte senden Sie Ihr Produkt nicht ohne Aufforderung durch unser Service-Team an unsere Anschrift. Die Kosten und die Gefahr des Verlustes für unaufgeforderte Zusendungen gehen zu Lasten des Absenders. Wir behalten uns vor, die Annahme unaufgeforderter Zusendungen zu verweigern oder entsprechende Waren an den Absender unfrei bzw. auf dessen Kosten zurückzusenden.

GEWÄHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN

SportPlus versichert, dass das Produkt, auf das sich die Gewährleistung bezieht, aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt und mit äußerster Sorgfalt überprüft wurde.

Voraussetzung für die Gewährleistung ist die Bedienung und der ordentliche Aufbau gemäß Bedienungsanleitung. Durch unsachgemäße Nutzung und / oder unsachgemäßen Transport kann die Gewährleistung entfallen.

Die Gewährleistungsfrist, beginnend mit dem Kaufdatum, beträgt 2 Jahre. Sollte das von Ihnen erworbene Produkt nicht fehlerfrei sein, wenden Sie sich bitte innerhalb der Frist von 24 Monaten ab Kaufdatum an unseren Kundendienst. Von der Gewährleistung ausgenommen sind:

- Schäden durch äußere Gewalteinwirkung.
- Eingriffe, Reparaturen und Veränderungen durch nicht von uns ermächtigte Personen und von Nichtfachleuten.
- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung.
- wenn obenstehende Gewährleistungsbedingungen nicht erfüllt werden.
- wenn durch falsche Handhabung oder Wartung, Vernachlässigung oder Unfälle Defekte entstanden sind.
- Ebenso ausgeschlossen sind Verschleißteile und Verbrauchsmaterialien.

Das Produkt ist nur für den privaten Zweck bestimmt. Für die professionelle Nutzung besteht keine Gewährleistung.

Latupo GmbH
Waterloohain 9
22769 Hamburg
Germany

sportplus+